

Инструкция программирования замков TAB ID.

Функции ключей разделены на 6 типов:

- * Мастер-ключ (ключ для программирования)
- * Ключ менеджера (используется для аварийного открытия при утере/порче гостевого ключа)
- * Ключ администратора (используется для режима «банковская ячейка»)
- * Гостевой ключ (индивидуальный ключ посетителя)
- * Ключ SELF (используется для настройки режима «свободный доступ»)
- * Ключ PRIVATE (используется для возврата режима «Гостевой ключ»)

Установка мастер-ключа (ключ для программирования)

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса настроек (reset) более 3 (трех) секунд, до одиночного звукового сигнала. Дождитесь окончания операции – индикатор перестанет мигать, язычок «спрячется» в корпус. Поднесите мастер-ключ (не более 1-го) к месту считывания карт, звучит одиночный звуковой сигнал. Индикатор засветился и погас. Операция успешно завершена.

Замок TAB ID имеет 2 режима программирования:

1. Режим «Автоматической блокировки»

Чтобы активировать режим необходимо запрограммировать гостевой ключ (не более 1-го). Поднесите мастер-ключ к сенсору 1 раз, индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора поднесите к сенсору гостевой ключ. Операция завершена.

При необходимости можно установить ключ менеджера (не более 3-х). Поднесите мастер-ключ к сенсору 3 раза, индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора поднесите к сенсору ключ менеджера. Если необходимо установить несколько ключей менеджера, то подносите их непрерывно, пока индикатор мигает. Дождитесь окончания операции.

(убедитесь, что добавленные ключи открывают замок)

При необходимости смены гостевого ключа выполните операцию по добавлению гостевого ключа. Старый ключ прекратит свое действие.

При необходимости добавления ключа менеджера выполните соответствующую операцию.

! При утере/порче гостевого ключа, либо ключа менеджера поднесите к сенсору мастер-ключ 4 раза. Дождитесь короткого сигнала, замок откроется.

! Для сброса ключей, поднесите мастер-ключ к сенсору 5 раз. Дождитесь продолжительного звукового сигнала. Настройки сброшены, в памяти замка остался только мастер-ключ.

2. Режим «Банковская ячейка» * (ключ администратора + гостевой ключ)

***замок открывается ТОЛЬКО при наличии ключа администратора и гостевого ключа (два независимых ключа).**

Чтобы активировать режим необходимо запрограммировать гостевой ключ (не более 1-го). Поднесите мастер-ключ к сенсору 1 раз, индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора поднесите к сенсору гостевой ключ. Операция завершена.

Далее необходимо запрограммировать ключ администратора (не более 20-ти). Поднесите мастер-ключ к сенсору 2 раза, индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора поднесите к сенсору ключ администратора. Если необходимо установить несколько ключей администратора, то подносите их непрерывно, пока индикатор мигает. Дождитесь окончания операции.

При необходимости можно установить ключ менеджера (не более 3-х). Поднесите мастер-ключ к сенсору 3 раза, индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора поднесите к сенсору ключ менеджера. Если необходимо установить несколько ключей менеджера, то подносите их непрерывно, пока индикатор мигает. Дождитесь окончания операции.

(убедитесь, что добавленные ключи открывают замок)

При необходимости смены гостевого ключа выполните операцию по добавлению гостевого ключа. Старый ключ прекратит свое действие.

При необходимости добавления ключа менеджера/администратора выполните соответствующую операцию.

! При утере/порче гостевого ключа, ключа администратора, либо ключа менеджера поднесите к сенсору мастер-ключ 4 раза. Дождитесь короткого сигнала, замок откроется.

! Для сброса ключей, поднесите мастер-ключ к сенсору 5 раз. Дождитесь продолжительного звукового сигнала. Настройки сброшены, в памяти замка остался только мастер-ключ.

3. Режим «Свободный доступ»

В заводских настройках установлен режим «Автоматической блокировки». Чтобы активировать режим «Свободный доступ» - нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса настроек (reset) более 3 (трех) секунд, до одиночного звукового сигнала. Поднесите ключ SELF к сенсору 1 раз. Индикатор засветится и издаст одиночный звуковой сигнал, язычок замка «спрячется» в корпус. Свободный доступ настроен. При необходимости можно настроить мастер и менеджер ключи: 1. Поднесите мастер-ключ к месту считывания карт, индикатор засветится и издаст одиночный звуковой сигнал (мастер ключ в свободном режиме, служит только для программирования ключа менеджера), мастер ключ запрограммирован. 2. Поднесите мастер-ключ к сенсору 3 раза, индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора поднесите к сенсору ключ менеджера, если необходимо установить несколько ключей менеджера (не более 3-х), то подносите их непрерывно, пока индикатор мигает, ключи менеджера запрограммированы, дождитесь окончания операции (ключ менеджер служит для открытия замка, если ключ посетителя потеряли или закрыли в шкафу, подносим ключ менеджера 2 раза, замок откроется).

Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Замки", ОГРН 1147746938965
109518, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Текстильщики,
проезд 1-й Грайвороновский, д. 9А, стр. 7
Тел: 8 (800) 333-44-53, e-mail: info@zamok.su



WWW.ZAMOK.SU

Дополнительная информация.

* Замок работает от 4 (четырех) источников питания размером АА (пальчиковые батарейки).

** При снижении напряжения в источниках питания и блокировке замка воспользуйтесь кабелем micro-USB и powerbank-ом. Разъем для кабеля находится на внешней части замка.