

Инструкция программирования замков TAB ID.

Функции ключей разделены на 6 типов:

- * Мастер-ключ (ключ для программирования)
- * Ключ менеджера (используется для аварийного открытия при утере/порче гостевого ключа)
- * Гостевой ключ (индивидуальный ключ посетителя)

Установка мастер-ключа (ключ для программирования)

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса настроек (reset) более 3 (трех) секунд, до одиночного звукового сигнала. Дождитесь окончания операции – индикатор перестанет мигать, язычок «спрячется» в корпус. Поднесите мастер-ключ (не более 1-го) к месту считывания карт, звучит одиночный звуковой сигнал. Индикатор засветился и погас. Операция успешно завершена.

Замок TAB ID имеет 2 режима программирования:

1. Режим индивидуального (фиксированного) доступа.

Чтобы активировать режим необходимо запрограммировать гостевой ключ (не более 35 шт). Поднесите мастер-ключ к сенсору 2 раза, индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора поднесите к сенсору гостевой ключ. Операция завершена.

При необходимости можно установить ключ менеджера (не более 3-х). Поднесите мастер-ключ к сенсору 3 раза, индикатор начнет мигать, во время мигания индикатора поднесите к сенсору ключ менеджера. Если необходимо установить несколько ключей менеджера, то подносите их непрерывно, пока индикатор мигает. Дождитесь окончания операции.

(убедитесь, что добавленные ключи открывают замок)

! При утере/порче гостевого ключа, либо ключа менеджера поднесите к сенсору мастер-ключ 1 раз, замок откроется.

! Для сброса ключей, поднесите мастер-ключ к сенсору 5 раз. Дождитесь 2 продолжительных звукового сигнала. Настройки сброшены, в памяти замка остался только мастер-ключ.

2. Режим «Свободный доступ»

В заводских настройках установлен режим индивидуального (фиксированного) доступа. Чтобы активировать режим «свободный доступ» - нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса настроек (reset) более 3 (трех) секунд, до одиночного звукового сигнала.

1. Поднесите мастер-ключ (не более 1-го) к месту считывания карт, звучит одиночный звуковой сигнал. Индикатор засветился и погас. Операция успешно завершена (мастер-ключ сохранен).
2. Поднесите мастер-ключ 3 раза, индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора поднесите к сенсору ключ менеджера. Если необходимо установить несколько ключей менеджера, то подносите их непрерывно, пока индикатор мигает. Дождитесь окончания операции (менеджер-ключ сохранен, используется для аварийного открытия при утере/порче гостевого ключа)
(убедитесь, что добавленные ключи открывают замок)
3. Поднесите мастер-ключ 4 раза, индикатор начнет мигать примерно 10 секунд, и прозвучит 2 коротких сигнала, замок перешел в режим свободный доступ, замком можно пользоваться.

Для возврата замка в режим индивидуального (фиксированного) доступа: Поднесите мастер-ключ 4 раза, индикатор начнет мигать примерно 10 секунд, и прозвучит 2 коротких сигнала, замок вернулся в режим индивидуального (фиксированного) доступа.

Дополнительная информация.

* Замок работает от 4 (четырех) источников питания размером АА (пальчиковые батарейки).

** При снижении напряжения в источниках питания и блокировке замка, замок начинает издавать звуковые сигналы, если не успели заменить батарейки, для ЭКСТРЕННОГО ОТКРЫТИЯ воспользуйтесь кабелем micro-USB и powerbank-ом, подаем питание, открываем замок, и меняем батарейки. Разъем для кабеля находится на внешней части замка.

ЗАРЯЖАТЬ ЗАМКИ ДАННЫМ ОБРАЗОМ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!!!!