Замок мебельный, электронный
TAB IC-008
Паспорт и руководство по эксплуатации





Содержание:

Общие сведения ……..2
Основные технические характеристики ……..2
Стандартный комплект поставки ……..3
Руководство по эксплуатации ……..3
Гарантийные обязательства ……..5

Общие сведения

Замок мебельный, электронный TAB IC-008 предназначен для запирания легких и средних дверей. Устанавливается в раздевалках тренажёрных залов, бань, саун; в ящиках хранения личных вещей в бильярдных, клубных домах, офисах, школах, и других системах безопасного хранения.

Замок работает с бесконтактными ключами по технологии Mifare™, а также может открываться паролем.

Особенности:

- Возможен монтаж, как на правые, так и на левые двери.
- Обладает защитой пароля от подглядывания (введите несколько случайных чисел вначале и конце, средняя часть - действующий пароль).
- Простое и удобное управление картами и паролями, не требуется компьютер.
- Имеется сигнализация низкого напряжения источников питания.
- В случае отсутствия напряжения открывается внешним источником питания.
- Блокирует дисплей при многократном вводе неправильного пароля.
- Сигнализация неполного закрытия дверцы.

Вид	Количество	Примечание
Карта администратора	1	Открывает замок при утере карты или пароля пользователя. Управляет картой и паролем пользователя.
Пароль администратора	1	Открывает замок при утере карты или пароля пользователя. Управляет картой и паролем пользователя.
Карта пользователя	100	Открывает замок.
Пароль пользователя	50	Открывает замок.

Основные технические характеристики

Модель замка	TAB IC-008
Источники питания	5-6.5 В (4 батарейки формата AA)
Ток бездействия	<50 uA (продолжительный срок службы батарейки)
Ток рабочий, max	<250 mA
Количество паролей	1 пароль администратора +50 паролей пользователя
Количество карт	1 карта администратора +100 карт пользователя

Длинна пароля	Длина 4-8 бит
Тип карты	Mifare™
Метод обнаружения карты	Микроволновое обнаружение, надежное и современное, до 3х см.
Рабочая температура	-1~45°C
Температура хранения	-25~60°C
Относительная влажность воздуха	5%~85%

Стандартный комплект поставки

Замок (внешний блок), шт. …….…….. 1
Замок (внутренний блок), шт. ……...……. 1
Ответная планка (запорная планка), шт. ……...…… 1
Браслет пользователя, шт. ……...……...…. 1
Карта пользователя, шт. ……...…….. 1
Шуруп 2,9х15,3 мм., шт. ……...…….. 1

Руководство по эксплуатации

При первом включении, рекомендуется сбросить настройки до заводских. Для этого нажмите кнопку сброса на внутреннем блоке 1 раз. Световые индикаторы дисплея многократно мигают, по завершении операции замок издаст звуковой сигнал. Операция завершена. (заводской пароль администратора 888888)

Установка карты, пароля администратора:

- Для замены пароля администратора введите «*7#», введите текущий «пароль администратора «#», далее введите новый «пароль администратора «#», подсветка дисплея погасла, операция завершена. (длинна пароля должна составлять от 4-8 цифр)
- Для установки карты администратора введите «*7#», введите текущий «пароль администратора «#», поднесите карту, подсветка дисплея погасла, операция завершена.

Примечание:

Замок поддерживает сервисный режим. Для включения поднесите карту администратора, либо введите пароль администратора, сразу после открытия замка введите «39#», язычок останется в замке до разблокировки паролем/картой администратора.

Установка пароля, карты гостя:

- Для установки пароля нажмите «*8#», введите текущий «пароль администратора «#», далее введите новый «пароль гостя «#», подсветка дисплея погасла, операция завершена. (длинна пароля должна составлять от 4-8 цифр)
- Для установки карты гостя нажмите «*8#», введите текущий «пароль администратора «#», поднесите карту гостя, введите порядковый номер карты* «#», подсветка дисплея погасла, операция завершена.

* задайте номер карты от 1-100, запомните/запишите, эта информация понадобится для удаления карты гостя.

Примечание:

Для установки пароля или карты гостя возможно использование как пароля, так и карты администратора.

Изменение пароля гостя:

- Для изменения пароля нажмите «*6#», введите текущий «пароль гостя «#», далее введите новый «пароль гостя «#», подсветка дисплея погасла, операция завершена. (длинна пароля должна составлять от 4-8 цифр)

Примечание:

Запрещено повторное использование ранее установленных паролей, замок выдаст ошибку.

Удаление пароля, карты гостя:

- Для удаления пароля введите «*9#», введите текущий «пароль администратора «#», далее введите «пароль гостя «#», операция завершена.
- Для удаления карты гостя введите «*9#», введите текущий «пароль администратора «#», введите порядковый «номер карты «#», операция завершена.

Примечание:

При ошибке ввода пароля для возврата в режим ожидания нажмите «*».

При вводе ошибочного пароля более 3х раз замок издаст 6 звуковых сигналов тревоги. При вводе ошибочного пароля более 6 раз, происходит блокировка дисплея на 5 минут, дисплей мигает при касании без звука.

Общее удаление паролей, карт:

- Для удаления всех карт и паролей введите «*0#», введите текущий «пароль администратора «#», далее введите «01#», дождитесь окончания операции, замок издаст продолжительный звуковой сигнал.
- Для удаления только действующих карт введите «*0#», введите текущий «пароль администратора «#», далее введите «02#», дождитесь окончания операции, замок издаст продолжительный звуковой сигнал.
- Для удаления только действующих паролей введите «*0#», введите текущий «пароль администратора «#», далее введите «03#», дождитесь окончания операции, замок издаст продолжительный звуковой сигнал.

Примечание:

Обратите внимание, при сбросе удаляется карта и пароль администратора!

Дополнительные режимы:

- Режим 1. (по умолчанию) Замок открывается от действующих паролей и карт. Введите «*1#», текущий «пароль администратора «#», далее введите «11#», операция завершена.
- Режим 2. Замок открывается только от действующих паролей. Введите «*1#», текущий «пароль администратора «#», далее введите «12#», операция завершена.
- Режим 3. Замок открывается только от действующих карт. Введите «*1#», текущий «пароль администратора «#», далее введите «13#», операция завершена.
- Режим 4. («банковская ячейка») Замок открывается от пары пароль + карта. Введите «*1#», текущий «пароль администратора «#», далее введите «14#», операция завершена.

Сигнализация неполного закрытия дверцы:

- Для включения режима введите «*1#», текущий «пароль администратора «#», далее «21#», операция завершена.
- Для отключения режима введите «*1#», текущий «пароль администратора «#», далее «20#», операция завершена.

Примечание:

Двойной звуковой сигнал и мерцание дисплея повторятся 30 раз, после этого замок перейдет в режим ожидания.

Режим защиты пароля от подглядывания*:

- Для включения режима введите «*1#», текущий «пароль администратора «#», далее «41#», операция завершена.
- Для отключения режима введите «*1#», текущий «пароль администратора «#», далее «40#», операция завершена.

*Режим позволяет при вводе пароля добавить несколько случайных цифр (до 31) вначале и конце ввода, при этом действительный пароль также должен быть введен.

Пользователи могут ввести пароль следующим образом: «XXX пароль XXX#

Свободный доступ:

Для настройки замка в свободный доступ, необходимо набрать код администратора 888888 # 31 #, замок переходит в режим свободного доступа.

Посетитель набирает 4 любые цифры (xxxx), или прикладывает браслет (карту), замок закрывается, для открытия необходимо так же вести ранее набранные 4 цифры или приложить ту же карту с помощью которого был закрыт замок, замок открывается и ожидает следующего посетителя.

Так же замок можно открыть с помощью кода администратора.

Фиксированный доступ:

Чтобы перевести замок из свободного на фиксированный доступ, необходимо набрать код администратора 888888 # 32 #, замок переходит в режим фиксированного доступа.

**Если после успешного ввода пароля или считывания карты замок издает дополнительные звуки (Ди Ди Ди), значит пришло время заменить источники питания.

Импортёр – ООО «Евро-Замки», ИНН 7721842870
e-mail: info@zamok.su, сайт: www.замок.su, тел: 8-800-333-44-53.