

Установка пароля

1. Замок находится в открытом положении



2. Нажмите и удерживайте инструментом (ключиком) отверстие кнопки сброса и поверните его на 90° в заданное положение, затем установите свой собственный цифровой код



3. После настройки поверните инструмент против часовой стрелки на 90° в фиксированное положение.

В это время будет завершен ввод нового цифрового кода.



В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПАРОЛЬ ЗАБЫТ

1. вставить мастер-ключ и повернуть до упора
2. Поочерёдно прокрутить кодовые колёсики пока они не остановятся на определённой цифре.




Когда эта процедура будет выполнена, на циферблате останется ваш ранее "забытый" пароль.




МАСТЕР-КЛЮЧ НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ И ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.

Арт. 715530870



ФИКСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



**ЗАДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(УСТАНОВЛЕННОЕ)**



ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ - ЭТО К НАМ

